

HUR DU RENGÖR PRESSEN

Rengör pressen så snart som möjligt efter varje användning för att förhindra att söt juice eller fruktrester torkar inuti pressen.

Använd vatten och en diskborste, svamp eller trasa för att rengöra pressen.

Använd aldrig en borste av metall eller andra vassa rengöringsutrustningar.

Filterduken ska också rengöras noggrant med vatten.

Filterduken kan tvättas i tvättmaskinen med oparfymerat tvättmedel och en låg vattentemperatur (max 30 gr)

HUR DU RENGÖR KROSSEN

Stäng alltid av krossen och koppla ur nätsladden innan du rengör krossen.

Rengör krossen så snart som möjligt efter varje användning för att förhindra att söt juice eller fruktrester torkar inuti krossen.

Använd vatten och en diskborste, svamp eller trasa för att rengöra krossen.

Använd aldrig en borste av metall eller andra vassa rengöringsutrustningar.

Använd inte en kraftfull vattenstråle för att rengöra under skärbladet. Doppa aldrig apparaten i vatten för rengöringsändamål.